

AC803

Resthärte - Messbesteck

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt dient zur Bestimmung der Resthärte im zu überprüfenden Medium.

Anwendung:

- 1) Beiliegendes Titriergefäß mehrmals mit dem zu untersuchenden Probenwasser spülen und bis zur 5-ml-Marke (10-ml-Marke) füllen.
- 2) 1 (2) Tropfen Reagenz „Resthärte-1“ zugeben und durch Umschwenken mischen.
- 3) Unter vorsichtigem Umschwenken tropfenweise Reagenz „Resthärte-2“ zugeben, bis ein Farbumschlag von rot nach grün eintritt. Nach jedem Tropfen ca. 15 Sekunden bis zur endgültigen Farbeinstellung warten.

1 Tropfen Reagenz „Resthärte-2“ entspricht 0,1 °dH bei 5 ml Probenvolumen (0,05 °dH bei 10 ml Probenvolumen).

Bitte stets beachten:

Tropfflasche senkrecht halten. Titriergefäß nach Gebrauch mit klarem Wasser spülen.

